

Die Holga 120N ist eine analoge Mittelformatkamera, die in den 1980er Jahren in China entwickelt wurde. Sie ist bekannt für ihre einzigartige Bildästhetik und wird oft von Fotografen und Künstlern für Kunstfotografie verwendet. Hier ist eine Anleitung zur Verwendung der Holga 120N:

1. Film einlegen: Öffnen Sie die Rückseite der Kamera, indem Sie die Verriegelungsschieber nach unten drücken. Legen Sie den Film in die Kamera ein und achten Sie darauf, dass die Filmzunge auf die rechte Seite der Kamera gelegt wird. Schließen Sie die Rückseite der Kamera.
2. Einstellungen vornehmen: Die Holga 120N hat nur wenige Einstellungen. Die Kamera hat eine feste Blende von f/8 (Wolken Symbol) und f/11 (Sonnenschein) und zwei Verschlusszeiten (1/100s und Bulb-Modus). Verwenden Sie den Bulb-Modus für Langzeitbelichtungen.
3. Fokussieren: Die Holga 120N hat keine automatische Fokussierung. Stellen Sie den Fokus manuell ein, indem Sie den Fokusring an der Vorderseite der Kamera drehen. Es gibt vier Fokusbereiche: nah, mittel, weit und Landschaft. Verwenden Sie das kleine Fenster auf der Oberseite der Kamera, um das Motiv zu rahmen.
4. Auslösen: Drücken Sie den Auslöser an der Vorderseite der Kamera, um ein Foto zu machen. Achten Sie darauf, dass die Kamera stabil gehalten wird, um Unschärfe zu vermeiden. Ziehen Sie den Auslöser im Bulb-Modus nach oben, um die Belichtungszeit zu verlängern.
5. Film wechseln: Wenn der Film voll ist, öffnen Sie die Rückseite der Kamera und nehmen Sie den Film heraus. Bringen Sie den Film zur Entwicklung.

Die Holga 120N ist eine einfache Kamera mit begrenzten Einstellungen, aber mit ein bisschen Übung können Sie einzigartige und künstlerische Fotos machen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Fokusbereichen, Belichtungszeiten und ISO-Einstellungen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

